














## TV コールについて

本機ではTVコールを利用できます。TVコールとは、TVコール対応機どうしで、相手の表情を見ながら通話できる機能です。

- 本機は3GPPで標準化された3G-324Mに準拠しています。
- TVコールは、3Gサポートエリア内でのみ使用できます。3Gサポートエリア内にいる場合は、画面上に「

## TV コール画面の見かた



- : 3Gサポートエリア内表示
- : TVコール通話中
- : 私の音声ミュート中
- : 全音声ミュート中
- : 動き優先モード中
- : 標準モード中
- : 画質優先モード中
- : ハンズフリー中
- : カメラ画像Off中
- : 静止画送信中
- : 音声接続完了表示
- : 映像接続完了表示

## TV コールをかける

TVコールをかけると、カメラで撮影している画像を相手に送信します。撮影中の画像の代わりに静止画を送信することもできます。また、TVコール通話中にメインカメラとサブカメラを切り替えることができます。

### 1 電話番号を入力し

TVコールがかかります。


- 自画像確認 (5-4ページ) を「ON」に設定している場合、カメラ画像で相手に送信する自画像を確認してから発信できます。

### 2 通話が終わったら、を押す

#### 重 要

- 通話料金上限 (2-9ページ) を設定しているとき、設定した上限金額に達した場合は、TVコールを発信できません。通話中に上限金額に達した場合は通話が切断されます。


#### 補 足

- TVコール対応機以外にTVコールをかけた場合は、警告画面が表示され音声発信が行えます。3Gサポートエリア外にいる相手にTVコールをかけた場合は警告画面が表示されます。
- 通話中に (メニュー) を押して、以下の操作を行うことができます。  
**終話**／**保留**／**音声ミュート設定**／**画面設定**／**代替画像** (5-3ページ)／**静止画送信** (5-4ページ)／**アドレス帳** (4-7ページ)／**通話履歴** (2-6ページ)／**オーナー情報** (2-10ページ)

# TV コールを受ける











## 1 TVコールがかかってきたら、/を押す

TVコールがつながります。

- 着信中に (📷) を押すと、カメラ画像を確認してから相手に自画像を送信できます。

## 2 通話が終わったら、を押す

### 補 足

- 着信中にを押してTVコールを受けることもできます。
- 着信中のTVコールを保留にできます(2-3ページ)。
- 着信中に (メニュー) を押して「**着信拒否**」を選択すると、TVコールを拒否できます。
- エニーキーアンサー(12-12ページ)を「**ON**」にしている場合はや、の他、～、、のいずれを押してもTVコールを受けることができます。
- オープン通話(12-12ページ)を「**ON**」にしている場合は、本体を開くだけでTVコールを受けることができます。
- かかってきたTVコールに出られなかった場合は、お知らせ一発メニュー(1-8ページ)が表示されます。
- アドレス帳に登録している相手からTVコールがかかってきた場合は、ディスプレイに相手の名前が表示されます。ただし、シークレットメモリ(4-3ページ)に設定している相手から電話がかかってきても、シークレットモード(13-3ページ)が「**表示しない**」の場合は、電話番号のみが表示されます。
- 着信中にを押して、着信音量を調節できます。